

**Kurzbeschreibung:**

Elektrische Kochplatte zum Erhitzen von Speisen, mit einem Durchmesser der Kochplatte von 30 cm.

**Temperaturbereich:****Gebrauchshinweise:**

Den Hockerkocher zunächst an die Stromversorgung anschließen. Während des Betriebs kann zwischen fünf Heizstufen gewählt werden. Der Hockerkocher kann in geschlossenen Räumen sowie im Freien verwendet werden.

**Sicherheitshinweise:**

- Während des Betriebs erwärmt sich die Heizplatte.
- Den Hockerkocher im eingeschalteten Zustand nicht transportieren

**PROFIMIET**

Ihr Partner für Non-Food-Catering

**HOCKERKOCHER  
GAS TISCHGERÄT****Artikelnummer:** 40405**Technische Daten:**

Betriebsspannung: 220 V / 50 Hz  
Absicherung: 16 A  
Anschlussstecker: 230 V Schuko  
Leistung: 3,5 kW  
Gewicht: 32 kg

**Maße (B x T x H):**

38 x 38 x 50 cm

**Verpackung:** Flightcase