



PROFIMIET

Ihr Partner für Non-Food-Catering

HOCKERKOCHER GAS FÜR RIESENPFANNE

Kurzbeschreibung:

Gas - Kochgerät zum Erhitzen von Speisen.

Temperaturbereich: 0°C – 300°C

Gebrauchshinweise:

Der Hockerkocher muss an eine handelsübliche Gasflasche angeschlossen werden. Nach dem automatischen Zünden der Gasflamme mit Hilfe des Piezozünders, lässt sich die Flammengröße stufenlos verstellen.

Sicherheitshinweise:

- Das Gerät ist während des Betriebes zu beaufsichtigen.
- Die Aufstellung des Gerätes darf nur an nicht brennbaren Wänden und auf entsprechenden Fußböden oder Tischen erfolgen.
- Beim Einsatz innerhalb geschlossener Räume, muss eine ausreichende Belüftung gewährleistet sein.

Artikelnummer: 40402

Technische Daten:

Anschlussdruck: 50mBar

Gasart: Propan/ Butan

Wärmeleistung: 16 kW

Gasflasche: 3-11 kg

Maße (B x T x H):

72 x 68 x 72 cm