

**Kurzbeschreibung:**

Elektrischer Currywurstschneider.

Gebrauchshinweise:

Vor dem Gebrauch muss das Gerät an eine Steckdose angeschlossen werden. Nach Inbetriebnahme die Currywurst in die obere Öffnung einschieben.

Sicherheitshinweise:

- Zum Reinigen den Netzstecker ziehen.

PROFIMIET*Lied The Professionals*

**CURRYWURST-
SCHNEIDER****Artikelnummer:** 40639**Technische Daten:**

Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz

Absicherung: 16 A

Anschlussstecker: 230 V Schuko

Leistung: 0,1 kW

Gewicht: 8 kg

Maße (B x T x H):

19 x 26 x 34 cm